

1. Het oude kozijn weghalen

- Haal eerst alle ramen en deuren eruit.
- Zit er vast glas in? Snijd de kit los, haal de glaslatten weg en til het glas eruit (gebruik een zuignap).
- Zaag de houten balken van het kozijn op twee plekken schuin door. Haal het tussenstuk eruit en breek de rest van de balken los.
- **Pas op:** Let op dat de stenen boven het kozijn niet naar beneden vallen. Laat het lood (de grijze flap) boven het kozijn zitten. Probeer de latten in de spouw (tussen de muren) niet te beschadigen.

2. Het nieuwe kozijn plaatsen

- Plak zwelband (compri-band) rondom de buitenkant van het nieuwe kozijn.
- Zet het kozijn in het gat. Zorg dat de ruimte links en rechts overal gelijk is.
- Zet het kozijn waterpas en let daarbij ook op dat de hang- en sluitnaden evenwijdig lopen.
- Controleer voor het vastzetten of alle ramen en deuren nog soepel open en dicht gaan.
- Schroef het kozijn vast met kozijnschroeven (om de 40 cm).

3. Dichtmaken en afwerken

- Spuit de kieren tussen het kozijn en de muur vanaf de binnenkant vol met PUR-schuim.
- Als de PUR droog is, snijd je de overtollige resten weg met een mes.
- Nu kun je de binnenkant afwerken met latjes (aftimmeren).

4. Onderhoudsvrije onderdorpel Ekosiet

Heeft je kozijn een Ekosiet onderdorpel?

- **Steun:** Zorg dat de onderkant heel goed ondersteund wordt, zodat hij niet doorbuigt als je erop stapt.
- **Vastzetten:** Schroef de onderdorpel om de 40 cm vast aan de ondergrond.

5. Belangrijke tips

- Verf nooit over het metaal (sloten/scharnieren) of de rubberen tochtstrips.
- Maak na de klus direct alle bouwstof en resten schoon.
- Plaats glas volgens de officiële regels (NEN3576).